



検出器外形図

単位:mm (Units: mm)


●VRE-P062SAC



●VRE-P062SBC




●VRE-P062FAC



●フランジ取付寸法図


Mounting hole dimensions for flange




●VRE-P062S□C 付属品 Accessory 形式 Model: SB-01

VRE-P062S□C用サーボマウント取付金具 (3個1組)

Mounting fixture for VRE-P062S□C Servo mount. (3 pieces set)




●VRE-P062FBC



●フランジ取付寸法図


Mounting hole dimensions for flange



オプション Option 形式 Model: SH-01

VRE-P062S□C 用強化サーボマウント取付金具 (2個1組)


Mounting fixture for VRE-P062S□C Reinforced Servo mount. (2 pieces set)



オプション Option 形式 Model: RB-01

VRE-P062 用L型フランジ

L-type flange for VRE-P062




つぎの検出器に使用できます。
Applicable sensors are following.
VRE-P062S□C + SH-01
VRE-P062F□C

検出器外形図


単位:mm (Units: mm)

●VRE-S062FAL




●フランジ取付穴寸法図

Mounting hole dimensions for flange


コネクタ
Connector
R04-R9MA-1

●VRE-16TS062FAL




●フランジ取付穴寸法図

Mounting hole dimensions for flange


コネクタ
Connector
R04-R9MA-4

オプション Option 形式 Model: RB-02


VRE-S062FAL・VRE-16TS062FAL 用L型フランジ
L-type flange for VRE-S062FAL・VRE-16TS062FALつぎの検出器に使用できます。
Applicable sensors are following.
VRE-S062FAL
VRE-16TS062FAL

単位:mm (Units: mm)

●VRE-P028SAC



●VRE-S028SAC



●VRE-P028SAC・VRE-S028SAC 付属品 Accessory 形式 Model: SB-02

VRE-P028SAC・VRE-S028SAC用サーボマウント取付金具 (3個1組)
Mounting fixture for VRE-P028SAC・VRE-S028SAC Servo mount. (3 pieces set)